



+48 515 592 713



www.brastech.pl



kamil@brastech.pl



77-130 Lipnica, Sątoczno 5

## Wysokość siedziska:

Dźwignia pod siedziskiem z prawej strony



Aby podnieść:

Wstań lekko z fotela i podnieś dźwignię do góry.



Aby obniżyć:

Siedząc, podnieś dźwignię do góry.

Na odpowiedniej wysokości stopy powinny spoczywać płasko na podłodze.

## Regulacja siły przechyłu:

Pokrętło pod siedziskiem z prawej strony



Aby zwiększyć siłę oporu:

Siedząc, obróć pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara.



Aby zmniejszyć siłę oporu:

Siedząc, obróć pokrętło w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Ustaw napięcie pochylecia, aby kontrolować opór odczuwany podczas odchylecia się do tyłu.

## Długość krawędzi siedziska:

Uchwyt pod przednią stroną siedziska



Ustawienie:

Ściśnij uchwyt i wyreguluj krawędź siedziska podnosząc w górę lub opuszczając w dół. Zwolnij uchwyt, aby zablokować w wybranej pozycji.

We właściwej pozycji będziesz miał przeswit na około 5-6 cm pomiędzy tyłem kolan a krawędzią siedziska.

## Pochylenie do przodu:

Frontowa łopatką pod lewą przednią stroną siedziska

Uwaga: Funkcja opcjonalna. Zapoznaj się dokładnie ze specyfikacją w karcie produktu.



Aby uzyskać ujemny kąt oparcia:

Odcylnij się i popchnij łopatkę w dół.



Aby zablokować funkcję ujemnego oparcia:

Odcylnij się i pociągnij łopatkę do góry.

Pochylenie do przodu jest zalecane, aby utrzymać obniżoną postawę nóg podczas wykonywania aktywnych zadań przed komputerem.

## Pochylenie do tyłu:

Tylna łopatkka pod lewą przednią stroną siedziska



Aby ustawić blokadę zakresu odchylenia:

Odchyl się i zwolnij łopatkę w dół.  
Teraz przesuвай łopatkę w górę, aby zdefiniować granicę odchylenia.

Aby zablokować funkcję odchylenia:

Pochyl się do przodu i pociągnij łopatkę maksymalnie do góry.

Włącz ogranicznik odchylenia, jeśli chcesz siedzieć w pozycji wyprostowanej lub częściowo leżącej.

## Wysokość podłokietników:

Dźwignia na zewnętrznej dolnej podstawie ramienia



Ustawienie wysokości podłokietników:

Podnieś dźwignię, aby odblokować ramię.  
Podnieś lub opuść ramię. Zwolnij dźwignię, aby zablokować.

Aby zapewnić maksymalny komfort, ramiona powinny stykać się z podłokietnikiem bez żadnego uniesienia ramion.

## Wysokość wsparcia lędźwiowego:

Dwie dźwignie wsparcia lędźwiowego

Uwaga: Funkcja opcjonalna. Zapoznaj się dokładnie ze specyfikacją w karcie produktu.



Ustawienie:

Obróć dźwignię w górę, aby poluzować.  
Przesuwając w górę lub w dół, ustaw do żądanej wysokości.

Dostosuj wysokość wsparcia tak, aby wygodnie wspierała naturalną krzywiznę kręgosłupa.

## Kąt podłokietników:

Przód każdego podłokietnika

Uwaga: Funkcja opcjonalna. Zapoznaj się dokładnie ze specyfikacją w karcie produktu.




Ustawienie:

Siedząc, chwyć przedni koniec podłokietnika i obróć go w lewo lub w prawo.

Regulacja kąta podłokietnika pozwala na dopasowanie ustawienia ramion do indywidualnych potrzeb.

## Głębokość wsparcia lędźwiowego:

Dwie dźwignie wsparcia lędźwiowego



Aby zwiększyć siłę docisku:

Obróć dźwignię w dół.



Aby zmniejszyć siłę docisku:

Obróć dźwignię w górę.

Dostosuj głębokość wsparcia tak, aby wygodnie wspierała naturalną krzywiznę kręgosłupa.

## Szerokość podłokietników:

Przycisk po wewnętrznej stronie każdego podłokietnika

Uwaga: Funkcja opcjonalna. Zapoznaj się dokładnie ze specyfikacją w karcie produktu.



Ustawienie:

Wciśnij przycisk i wysuń lub wsuń ramię.

W prawidłowej pozycji łokcie powinny znajdować się w jednej linii z ramionami.