



+48 515 592 713



www.brastech.pl



kamil@brastech.pl



77-130 Lipnica, Sątoczno 5

Wysokość siedziska:

Dźwignia w kształcie łopatki po prawej stronie



Aby podnieść:

Wstań lekko z fotela i podnieś dźwignię do góry.



Aby obniżyć:

Siedząc, podnieś dźwignię do góry.

Na odpowiedniej wysokości stopy powinny spoczywać płasko na podłodze.

Wysokość ramienia:

Dźwignia na ramieniu podłokietnika



Aby podnieść lub opuścić ramię:

Siedząc, podnieś dźwignię, aby odblokować. Chwyć podstawę podłokietnika i podnieś lub opuść do żądanej wysokości. Opuść dźwignię, aby zablokować.

Aby zapewnić maksymalny komfort, ramiona powinny dolegać do powierzchni podłokietnika.

Wysokość ramienia:

Pokrętło na ramieniu podłokietnika



Aby podnieść lub opuścić ramię:

Siedząc, odkręć rolkę pokrętła, aby odblokować. Chwyć podstawę podłokietnika i podnieś lub opuść do żądanej wysokości. Dokręć rolkę pokrętła, aby zablokować.

Aby zapewnić maksymalny komfort, ramiona powinny dolegać do powierzchni podłokietnika.

Regulacja siły przechyłu:

Podłużne pokrętło po prawej stronie



Aby zwiększyć siłę oporu:

Siedząc, obróć pokrętło do przodu (zgodnie z ruchem wskazówek zegara, w kierunku znaku +).




Aby zmniejszyć siłę oporu:

Siedząc, obróć pokrętło do tyłu (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, w stronę znaku -).

Ustaw napięcie pochylecia, aby kontrolować opór odczuwany podczas odchylecia się do tyłu.

Kąt podłokietników:

Przód każdego podłokietnika



Aby odchylić lub wysunąć ramiona:

Siedząc, chwycij przedni koniec podłokietnika i obróć go w lewo lub w prawo.

Regulacja kąta podłokietnika pozwala na dopasowanie ustawienia ramion do indywidualnych potrzeb.

Pochylenie do przodu:

Dźwignia przednia po lewej stronie



Aby uzyskać ujemny kąt oparcia:

Odchyl się do tyłu i podnieś dźwignię całkowicie do góry. Pochyl się do przodu.



Aby zablokować funkcję ujemnego oparcia:

Siedząc, przesuń dźwignię całkowicie w dół. Przechyl się do tyłu.

Pochylenie do przodu jest zalecane, aby utrzymać obniżoną postawę nóg podczas wykonywania aktywnych zadań przed komputerem.

Wsparcie lędźwiowe:

Poduszka na oparciu fotela




Aby zmienić wysokość:

Chwytnąjąc jednocześnie oba końce podkładki podparcia lędźwiowego, podnieś ją lub opuść do żądanej pozycji w ramach regulacji.

Dostosuj wysokość poduszki tak, aby wygodnie wspierała naturalną krzywiznę kręgosłupa. Pamiętaj, że możesz korzystać z oparcia bez wkładki lędźwiowej.

Ogranicznik odchylenia:

Dźwignia tylna po lewej stronie



Aby ustawić blokadę zakresu pochylenia:

Odchyl się tak daleko, jak chcesz. Przesuń dźwignię w górę, aby określić granicę odchylenia. Nadal możesz pochylać się do przodu. W razie potrzeby wyreguluj ponownie.



Aby zwolnić blokadę zakresu pochylenia:

Pochyl się do przodu, naciśnij dźwignię w dół.

Włącz blokadę przechyłu, jeśli chcesz siedzieć w pozycji wyprostowanej lub częściowo odchylonej.

Fotele z regulacją PostureFit:

Pokrętło po prawej stronie fotela



Aby aktywować:

Siedząc, przekręć pokrętło do przodu, aż się zatrzyma. Następnie obróć pokrętło do tyłu, aż znajdziesz odpowiednie wsparcie.



Aby wyłączyć:

Siedząc, obróć pokrętło do tyłu.

Uwaga: Ustaw PostureFit ze zwolnioną blokadą pochylenia do przodu, aby uzyskać najlepsze dopasowanie.

Głębokość wsparcia lędźwiowego:

Gruba poduszka na oparciu fotela



Aby wyregulować głębokość:

Chwytnąjąc z obu stron każdy koniec poduszki podparcia lędźwiowego, wyjmij ją z oparcia fotela. Odwróć o 180 stopni i umieść z powrotem. (Zauważ, że wkładka jest asymetryczna i jedna strona jest bardziej wypukła niż druga.)

Testuj poduszkę w różnych ustawieniach i siłach wsparcia, tak aby uzyskać idealne dopasowanie.