



+48 515 592 713



www.brastech.pl



kamil@brastech.pl



77-130 Lipnica, Sątoczno 5

## Wysokość siedziska:

### Dźwignia pod siedziskiem z prawej strony



#### Aby podnieść:

Wstań lekko z fotela i podnieś dźwignię do góry.



#### Aby obniżyć:

Siedząc, podnieś dźwignię do góry.

Na odpowiedniej wysokości stopy powinny spoczywać płasko na podłodze.

## Głębokość siedziska:

### Frontowa łopatką pod lewą przednią stroną siedziska

Uwaga: Funkcja opojonalna. Zapoznej się dokładnie ze specyfikacją w karcie produktu.



#### Aby zwiększyć głębokość:

Wyciągnij dźwignię i przesuń uda do przodu, aby wyregulować siedzisko; zwolnij dźwignię.



#### Aby zmniejszyć głębokość:

Wyciągnij dźwignię i przesuń uda do tyłu, aby wyregulować siedzisko; zwolnij dźwignię.

We właściwej pozycji będziesz miał prześwit na około 5-6 cm pomiędzy tyłem kolan a krawędzią siedziska.

## Regulacja siły przechyłu:

### Pokrętło pod siedziskiem z prawej strony



#### Aby zwiększyć siłę oporu:

Siedząc, obróć pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara.



#### Aby zmniejszyć siłę oporu:

Siedząc, obróć pokrętło w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Ustaw napięcia pochylecia, aby kontrolować opór odczuwany podczas odchylania się do tyłu.

## Pochylenie do przodu:

### Frontowa łopatką pod lewą przednią stroną siedziska

Uwaga: Funkcja opojonalna. Zapoznej się dokładnie ze specyfikacją w karcie produktu.



#### Aby uzyskać ujemny kąt oparcia:

Odczył się i popchnij łopatkę w dół.



#### Aby zablokować funkcję ujemnego oparcia:

Odczył się i pociągnij łopatkę do góry.

Pochylenie do przodu jest zalecane, aby utrzymać obniżoną postawę nóg podczas wykonywania aktywnych zadań przed komputerem.

## Pochylenie do tyłu:

Tylna łopatką pod lewą przednią stroną siedziska



### Aby ustawić blokadę zakresu odchylenia:

Odchyl się tak daleko, jak chcesz.  
Przesuń łopatkę w dół, aby określić granicę odchylenia.  
Nadal możesz pochylać się do przodu. W razie potrzeby wyreguluj ponownie.



### Aby zablokować funkcję odchylenia:


Pochyl się do przodu i pociągnij łopatkę maksymalnie do góry.

Włącz ogranicznik odchylenia, jeśli chcesz siedzieć w pozycji wyprostowanej lub częściowo leżącej.

## Wysokość wsparcia lędźwiowego:

Ruchoma wkładka

Uwaga: Funkcja opcjonalna. Zapoznaj się dokładnie ze specyfikacją w karcie produktu.



### Aby podnieść lub obniżyć:

Przesuń wkładkę w górę lub w dół, w zależności od potrzeb.

Dostosuj wysokość wsparcia tak, aby wygodnie wspierała naturalną krzywiznę kręgosłupa.

## Wysokość podłokietników:

Uwaga: Funkcja opcjonalna. Zapoznaj się dokładnie ze specyfikacją w karcie produktu.



### Ustawienie wysokości podłokietników:

Ścisnij przycisk na podstawie podłokietnika podczas podnoszenia ramienia w górę, aby ustawić na żądaną wysokość.  
Aby opuścić ramię, naciśnij przycisk na podstawie podłokietnika jednocześnie opuszczając w dół.

Aby zapewnić maksymalny komfort, ramiona powinny stykać się z podłokietnikiem bez żadnego uniesienia ramion.

## Wysokość podłokietników:

Uwaga: Funkcja opcjonalna. Zapoznaj się dokładnie ze specyfikacją w karcie produktu.



### Ustawienie wysokości podłokietników:

Chwyć podstawę podłokietnika i podnieś na wybraną wysokość.  
Mechanizm zapadkowy samoczynnie zablokuje podłokietnik.  
Aby opuścić ramię, podnieś podstawę podłokietnika maksymalnie do góry, nastąpi zwolnienie blokady i opuść podłokietnik całkowicie na dół.

Aby zapewnić maksymalny komfort, ramiona powinny stykać się z podłokietnikiem bez żadnego uniesienia ramion.

## Kąt i szerokość podłokietników:

Uwaga: Funkcja opcjonalna. Zapoznaj się dokładnie ze specyfikacją w karcie produktu.



### Aby ustawić kąt podłokietnika:

Chwyć przedni koniec podłokietnika i obróć go w lewo lub w prawo.

Regulacja kąta podłokietnika pozwala na dopasowanie ustawienia ramion do indywidualnych potrzeb.



### Aby ustawić szerokość podłokietników:

Chwyć podłokietnik, aby go wciągnąć lub wypchnąć.

W prawidłowej pozycji łokcie powinny znajdować się w jednej linii z ramionami.

## Głębokość podłokietników:

Uwaga: Funkcja opcjonalna. Zapoznaj się dokładnie ze specyfikacją w karcie produktu.



### Aby ustawić głębokość podłokietników:

Chwyć podłokietnik i przesuń do przodu lub do tyłu.

Dostosuj dla wygody. Unikaj ucisku na nadgarstki i łokcie.